

## Kurzanleitung / Quick Guide / Manuel abrégé

Hinweise zur Bedienung: Drücken der Tasten nur mit Finger! Keine spitzen Gegenstände verwenden!  
 Instructions for use: Push buttons only with finger! Do not use sharp objects!  
 Indications pour l'utilisation : N' appuyer sur les boutons qu'avec les doigts ! Ne pas utiliser d'objets pointus !

	Taste drücken Press button Appuyer bouton		Taste loslassen Release button Relâcher bouton		Farbe einlernen Teach colour Enregistrer la couleur par apprentissage		Farbbereiche einscannen Scan colour range Scanner une gamme de couleurs
--	---	--	--	--	---	--	---

- LED EIN / LED ON / LED allumée
- LED blinkt / LED flashes / LED clignote
- LED AUS / LED OFF / LED éteinte

**W** = Werkseinstellung / Factory setting / Configuration usine  
**A** = Abfallverzögerung / OFF delay / Retard au déclenchement

